

Fahrzeug Ident.-Nr

WSJPRS327JTG80290

Konfiguration der Liftachsventile

Liftachse 1	LACV	Liftachse 2	LACV
-------------	------	-------------	------

Bremsdrücke

Voreilung CAN	0.0	Voreilung pm	0.0
---------------	-----	--------------	-----

Abstand Achsen / Spurbreite

Spurbreite	2.04	Zweite Achse - Dritte Achse	1.3
Kupplungskopf - Erste Achse	6.2	Dritte Achse - Vierte Achse	---
Erste Achse - Zweite Achse	1.3	Vierte Achse - Fünfte Achse	---

Diverse

- X Warnlampe geht nach 2 Sekunden aus (ECE R13)
- Warnlampe geht bei v > 7 km/h aus

- Servicezeitpunkt durch Lampe anzeigen

Serviceintervall (km) 0

Reifenumfang

Reifenumfang Achse c-d	3250
Reifenumfang Achse e-f	3250

CAN Botschaften

- X EBS23 Standard
- EBS23 Sammelbit
- EBS22 keine Ausgabe der Gesamtachslast
- RGE22 keine Ausgabe der Einzelachslasten
- X Unterstützung 12V CAN Bus

TEBS Funktionsauswahl

Standardfunktionen

- Geschwindigkeitsschalter1 (ISS1)
- Geschwindigkeitsschalter2 (ISS2)
- Liftachssteuerung1 (ILS1)
- Liftachssteuerung2 (ILS2)
- Externer Achslastsensor e-f (ALS2)
- Anfahrhilfe (TH)
- Liftachse Zwangssenken (FL)
- Verschleiss Endwert (LWI)
- Diagnose / Telematik GIO5 (DIAG)
- Fertigerbremse / Trailer Extending Control (FB)
- X Bremslichtversorgung (24N)
- Entladeniveau (D-SW)
- Fahrniveau 4 (FN4-SW)

Sonderfunktionen

- Anfahrhilfe mit Restdruckhaltung (TH+)
- OptiTurn / OptiLoad (MH)
- OptiTurn / OptiLoad plus (MH+)
- Externer Achslastsensor c-d (ALS1)
- Zweiter ext. Achslastsensor c-d (S-ALS1)
- Externer Solldrucksensor (DPS)
- ABS aktiv Signal (ABS-O)
- RSS aktiv Signal (RSS-O)
- Geschwindigkeitssignal (V-S)
- Dauerplus 1 (24V-O1)
- Dauerplus 2 (24V-O2)
- Tiltalert (Kippwarnung) (TW)
- Lenkachssperre (SAC)

- Solldrucksensor am R/R (DPS-RR)
- Ausgang Notbremslicht (EBA)
- Trailer Safety Brake (TSB)
- Generic Operating Hour Counter (GOHC)
- ELM (ELM)
- Externe ECAS (eECAS)
- Bounce Control (Entspannungsfunktion) (TR-SW)
- Bremslösefunktion (BR-SW)
- Heben/Senken Taster (LF-SW/LW-SW)
- Normal Niveau Taster (NL-SW)
- Ausschalter Niveauregelung (LC-SW)
- Frei konfigurierbare Digitalfunktion (FKD-I)
 - mit Ausgang (FKD-O)
- Frei konfigurierbare Analogfunktion (FKA-I)
 - mit Ausgang (FKA-O)
- Frei konfigurierbare Funktion 1 (FCF1)
- Frei konfigurierbare Funktion 2 (FCF2)
- Immobilizer (IM)
 - Ausgang für Buzzer (IM-SU)
- Gabelstaplerbetrieb (FLC)

Subsystems

- IVTM (IVTM)
- Bedieneinheit (RCU)
- Bedienbox (RCB)
- SmartBoard (SB)
- Telematik (TS)
- Elektronisches Erweiterungsmodul (ELEX)

Fahrzeug Ident.-Nr

WSJPRS327JTG80290

ISS	Ein (km/h)	Aus (km/h)	Pegel invertiert	RTR Puls	Kabelbruch Erkennung	Lampe	Ventil
ISS 1	15	10	-	X	-	-	X
ISS 2	15	10	-	X	-	-	X

Automatische Liftachssteuerung

	Heben (Bar)	Senken (Bar)	Heben (km/h)	Liftachsfunktion (OptiTurn / OptiLoad) unterbrechen bei eingeleger Feststellbremse	
Liftachse 1	3.5	5.8	25	Senken bei Zündung aus	X
Liftachse 2	0.0			Schleppachse Restdruckregelung	-
				Restdruck Schleppachse (bar)	0.5

Liftachssteuerung bei OptiLoad oder Gabelstaplererkennung

Liftachse 1 Heben (Bar)	0.0	Liftachse 2 Heben (Bar)	0.0	X	Mechanischer Schalter
Liftachse 1 Senken (Bar)	0.0	Liftachse 2 Senken (Bar)	0.0	-	Näherungsschalter

Liftachse Zwangssenken

X Taster	- Schalter	- Aktivierung über SmartBoard	X Alle Liftachsen	- Nur 2.Liftachse
----------	------------	-------------------------------	-------------------	-------------------

Automatische Radstandsregelung Schalterpegelerkennung

X Nur Plus	- Nur Masse	- Masse und Plus
- Dauerhafte Betätigung		

Anfahrhilfe

- Anfahrhilfe automatisch bei Kurvenerkennung
- Anfahrhilfe bei Zündung ein
- Nur Teil-/Vollast

	Beenden bei (km/h)	Druckbegrenzung (Bar)	Dauer (s)
Anfahrhilfe	30	7.5	0
- Geländeanfahrhilfe	30	0.0	0
Aktivierung	- Taster	X Taster und Bremse	- Nur Bremse

OptiTurn

- Geschwindigkeitsunterschreitung	- Kurvenerkennung mit Teil/Vollast	Beenden bei (km/h)	30
- Kurvenerkennung	- Über Smartboard	Druckbegrenzung (Bar)	0.0

- OptiLoad

Starten (km/h)	0	Aktivieren bei	Automatisch bei Geschwindigkeit
Druckbegrenzung (Bar)	0.0		- nur bei Teil/Vollast
Zweite Liftachskennlinie	-		- Manuell über Taster

Niveauregelung

Geschwindigkeit bei der automatisch das Fahrniveau ausgeregelt wird (RTR) 15 X Totmannschaltung (Dauerhafte Tastenbetätigung)

	- Fahrniveau 2	- Fahrniveau 3	Fahrniveau 4 / Entladeniveau
Vorderachse	0	0	0
Hinterachse	0	0	0
Geschwindigkeit ein (km/h)		60	
Geschwindigkeit aus (km/h)		40	10

Aktivierung über - Smartboard - Bedieneinheit - Smartboard

- Separates Heben/Senken links/rechts über Bedieneinheit
- Ausschalter Niveauregelung über SmartBoard

Entladeniveauschalter	X Mechanisch	- Näherungsschalter	- Näherungsschalter mit separatem Schalter
-----------------------	--------------	---------------------	--

Fahrzeug Ident.-Nr

WSJPRS327JTG80290

ECAS Sonderparameter

Regelverzögerung	
Regelverzögerung im Stand (s)	1
Regelverzögerung bei Fahrt (s)	60
Regelverzögerung im Stand-By (s)	15
Haltezeit für Fahrniveauregelung mit Heben/Senken Taster (s)	2.0

Toleranzen

Toleranz Vorderachse (mm)	10
Toleranz Hinterachse (mm)	10
Zulässige rechts/links Abweichung Hinterachse (mm)	20
Maximale Abweichung rechts/links bzw. vorne/hinten für Heben/Senken außerhalb der Niveaus (s)	50

Absenken

Absenken auf Puffer	X
Absenken auf unteres kalibriertes Niveau	-

Liftachsoffset

Liftachsoffset	-
Bezug des Fahrniveaus	
Auf das niedrigste Fahrniveau	-
Auf das aktuell gewählte Fahrniveau	X
Fahrniveauerhöhung bei gehobener Liftachse (mm)	0

Stand By Betrieb

Anhängerbatterie verbaut	-
Aktivierung Stand By	
X Durch Betätigung Stop Taste	
- Automatisch mit Zündung aus	
Toleranz im StandBy (mm)	20
Stand-By Zeit (h/min)	1/00

Fahrniveauerhöhung bei Anfahrhilfe/OptiTurn/OptiLoad (mm)	0
---	---

ECAS mit eTASC / Drehschieberventil

Nach Zündung ein ist Istniveau gleich Sollniveau	-
Keine Niveauregelung im Stillstand	-
Manuelles Heben / Senken (eTASC)	-

Plausibilität

Grenze Plausibilitätsprüfung beim Senken an der Vorderachse (mm)	20
Grenze Plausibilitätsprüfung beim Senken an der Hinterachse (mm)	20
Zeitraum Plausibilitätsprüfung (s)	30

Sonstige Funktionen

Reifeneindrückkompensation (25mm bei Vollast)	X
Vorne (mm)	25
Hinten (mm)	25
Fahrniveauregelung mit Reduzierung von Balgdruckunterschieden (nur ECAS 2-Punkt Regelung)	-
Zulässiger Balgdruck	12.0
Fahrgeschwindigkeit bis zu der manuelle Höhenänderungen zulässig sind (km/h)	10

Grüne ECAS Warlampe

Verbaut	-	als LED	-
Verhalten bei Fehlern			
Blinkt 4 mal nach Zündung ein	-		
Blinkt permanent	X		

Immobilizer

Ausgang für Buzzer	X	permanent	-	periodisch
Angeschlossene Komponente	X	Ventil (Buzzer)	-	Lampe
Notlösefunktion			-	
Entriegeln nur bei eingelegter Feststellbremse			X	

Näherungsschalter

Schaltswelle (uA)	600
-------------------	-----

Lenkachssperre

ab Geschwindigkeit	30	Nach Rückwärtsfahrt sperren bis Geschwindigkeit (km/h)	10
Pegel invertiert	-	Aktivierung über Schalter	-
bei gehobener Liftachse	X	Rückfahrererkennung über Elektronisches Erweiterungsmodul	X

Fahrzeug Ident.-Nr

WSJPRS327JTG80290

Fertigerbremse / Trailer Extending Control

- | | | |
|---|---------------------------|-----|
| - Ohne lastabhängigen Bremsdruck (ALB) | Druckvorgabe pm (Bar) | 1.5 |
| - Druckanpassung mit Handbremshebel | Funktion aktiv bis (km/h) | 10 |
| - Betätigung nur über SmartBoard (Kein Schalter erforderlich) | | |

Schalter

- X Mechanischer Schalter
- Näherungsschalter
- Näherungsschalter und separater Schalter
- Fertigerbremse, Abschaltung Entladeniveau im Fertigerbetrieb
- Trailer Extending Control, nur hinteres Aggregat einbremsen

Pegelerkennung

- X Nur Masse
- Nur Plus (mit Widerstandskabel)

Trailer Safety Brake

- | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------|---|
| - Tankfahrzeug/Rollcontainer | X Kipper | - Benutzerdefiniert | - Funktion deaktivierbar mit Smartboard oder Trailer Remote Control |
| Eingangssignal | Mechanischer Schalter (Masse) | Druckschwelle | 3.0 |
| Warnbremsen ab | 18 | Einbremsen ab | 28 |
| | | - | Anzeige über separate Warnlampe |

Ausgang Notbremslicht

- | | | |
|-------------------------|---|------------------------|
| - Ansteuerung permanent | X | Ansteuerung periodisch |
| - LED verbaut | 3 | Frequenz (Hz) |

Bounce Control

- Aktivierung nur über SmartBoard (kein Taster notwendig)

Bremslösefunktion

- Aktivierung nur über SmartBoard
- Für Holznachläufer bis 5km/h

Frei konfigurierbare Digitalfunktion (GIO-FKD)

- Funktionsname
Eingang
Wenn Schalter und Geschwindigkeit
- | | |
|------------|-----------|
| - öffnet | X größer |
| X schließt | - kleiner |
| | 15 km/h |
- Funktion nach (s) 180
- Ausgang schalten
 - Ausgang invertieren
 - Event speichern
- Angeschlossene Komponente
- | | |
|----------|---------|
| X Ventil | - Lampe |
|----------|---------|
- Funktionsdauer für (s) 180 oder bis Geschwindigkeit
- | | |
|---------|------------------|
| 30 km/h | X überschreitet |
| | - unterschreitet |

Frei konfigurierbare Analogfunktion (GIO-FKA)

- Funktionsname
Eingang
Wenn und Geschwindigkeit
- | | | |
|------------------|-----------|----------|
| Spannung | 3.5 | X größer |
| X überschreitet | - kleiner | |
| - unterschreitet | 15 km/h | |
- Funktion nach (s) 180
- Ausgang schalten
 - Ausgang invertieren
 - Event speichern
- Angeschlossene Komponente
- | | |
|----------|---------|
| X Ventil | - Lampe |
|----------|---------|
- Funktionsdauer für (s) 180 oder bis Geschwindigkeit
- | | |
|---------|------------------|
| 30 km/h | X überschreitet |
| | - unterschreitet |

Angeschlossene Komponente

- | | | | | |
|------------------------|--------|-------|---------------------|---------------|
| | Ventil | Lampe | Kabelbrucherkennung | ohne Nachlauf |
| ABS-Aktiv Signal | X | - | X | |
| RSS-Aktiv Signal | X | - | X | |
| Dauerplus 1 | | | X | - |
| Dauerplus 2 | | | X | - |
| Geschwindigkeitssignal | | | X | |

Fahrzeug Ident.-Nr

WSJPRS327JTG80290

Operating Hour Counter

Servicename

- Anzeige durch ABS Lampe

Serviceintervall

0

- Anzeige durch Externe Signallampe

Eingangssignal

Internes Signal

X Serviceintervall rücksetzbar

Signalname

- Serviceintervall änderbar

Bedingung

Aktiv

Schwellwert (V)

3.5

Tiltalert (Kippwarnung)

Maximal zulässiger

2

Angeschlossene Komponente

Kippwinkel (Grad)

X Ventil

- Anzeige nur über SmartBoard (kein Ausgang notwendig)

- Lampe